



LNL= Luz neta anchura
(Paso efectivo en ancho)

LNH= Luz neta altura
(Paso efectivo en altura)

SM= Espesor de muro acabado